

版本	变更内容	变更人	变更时间

产品SKU:

S0-BCG-12-TGP

产品名称:

GP 13 充电底盒

物料代码:

ZK-

物料名称: 说明书

材 质: 80g普通书纸

工 艺: 骑马钉+封面四色印刷

尺 寸: 92*73mm

制 图 人: 艾伟明

制图时间: 20241029

版 本: 00

卡纸类生产检验标准

1. 包装盒尺寸允许误差范围±1mm。
2. 模切整齐，无爆边，无皱角，爆角。
3. 印刷清晰，颜色准确，无色系偏差，无墨点，脏污，允许走位±1.5mm。
4. 粘贴位齐平，无残胶，溢胶。
5. 划痕允许范围：A级面：无触感L≤20mm， w≤0.5mm， QTY≤1mm可接受，B级面：无触感L≤30mm， w≤1mm， QTY≤2mm可接受。

包装未注尺寸公差:

1. 外箱/纸板未注公差: ±3mm
2. 彩盒纸类未注公差: ±1mm
3. 吸塑未注公差: ±0.5mm
4. 丝印/雕刻纸板未注公差: ±0.2mm
5. 泡棉未注公差: ±0.5mm
6. 布包未注公差: ±1mm

深圳市泰迅数码有限公司

标准制表版本号: TX20240127

封面



封底



中文

Contents

目录

中文	1
EN	4
DE	8
IT	12
FR	16
ES	20

简介

For Hero 13 充电器通过USB适配器连接，可兼容与Hero 13 充电器，可兼容以下规格：标准尺寸，标准尺寸和充电电压。

● 指示灯 ● 充电器 ● Type-C接口

使用

将充电器插入充电器接口（如图所示），连接充电器和Type-C接口充电器。

指示灯

指示灯	
充电	指示灯
放电	指示灯
待机	指示灯

规格参数

额定功率	Hero 13 充电器
额定电压	5V
输入	5V/2A
输出	4.4V/400mA-0.5

注意事项

1. 请勿将Hero 13 充电器插入其他充电器，以免损坏充电器。
2. 请勿将Hero 13 充电器插入其他充电器，以免损坏充电器。
3. 请勿将Hero 13 充电器插入其他充电器，以免损坏充电器。
4. 请勿将Hero 13 充电器插入其他充电器，以免损坏充电器。
5. 请勿将Hero 13 充电器插入其他充电器，以免损坏充电器。

免责声明

本公司对Hero 13 充电器不承担任何责任。本公司对Hero 13 充电器不承担任何责任。本公司对Hero 13 充电器不承担任何责任。本公司对Hero 13 充电器不承担任何责任。本公司对Hero 13 充电器不承担任何责任。

英语

Introduction

The Telesin Hero 13 Battery Charger can charge three batteries at the same time with USB adapter. The three LED indicators indicate the charging status.

LED Indicators

No batteries	Green LED is always on.
Charging	Red LED is always on.
Full	Green LED is always on.

● LED Indicator ● Battery Ports ● Type-C Port

Usage

Insert the battery into battery ports as shown in the figure below. Connect the USB adapter to the Type-C port.

4

Note

1. Do not insert the Telesin Hero 13 battery charger is 4.4V/400mA. It is recommended to charge with a 5V/2A USB adapter.
2. The Telesin Hero 13 battery charger is only compatible with Telesin Hero 13 batteries. DO NOT use the charger with other battery models.
3. Place the Telesin Hero 13 battery charger on a flat and stable surface when in use. Make sure the device is properly inserted to prevent the battery.
4. DO NOT touch the metal terminal on the charger.
5. Check the metal terminal with a clean, dry cloth if there is any noticeable buildup.

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Declaration of Conformity

Disclaimer

Telesin does not warrant the quality and safety of the product. Telesin does not warrant the

德语

<

意大利语

Introduzione Il caricabatterie Hero 13 deve essere utilizzato con un adattatore di alimentazione. Può caricare contemporaneamente tre batterie Hero 13. Il caricabatterie è dotato di tre luci di indicazione, ognuna delle quali indica lo stato di carica della batteria corrispondente. 	Precauzioni 1. Il caricabatterie Telesin Hero 13 funziona con un adattatore di alimentazione da 5V/2A. Si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione con una uscita di 5V/2A. 2. Il caricabatterie è destinato esclusivamente alla ricarica delle batterie per telefono mobile Telesin Hero 13. Non utilizzarlo per caricare altri tipi di batterie. 3. Tenere il caricabatterie lontano da alte temperature e umidità, e garantire una corretta ventilazione e prevenzione degli incendi. 4. Non pulire il caricabatterie con un panno umido. 5. Se sono presenti metalli o corpi estranei, pulirli con un panno asciutto.	Dichiarazione di non responsabilità Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto.														
Utilizzo Inserire la batteria nella porta del caricabatterie (come mostrato in figura) e collegare la porta di tipo C del caricabatterie all'adattatore di alimentazione. 	Luce di indicazione <table border="1"> <tr> <td>Senza batteria</td> <td>La luce LED verde è sempre accesa.</td> </tr> <tr> <td>Ladung</td> <td>La luce LED rossa è sempre accesa.</td> </tr> <tr> <td>Completamente carica</td> <td>La luce LED verde è sempre accesa.</td> </tr> </table> Specifiche <table border="1"> <tr> <td>Batteria compatibile</td> <td>Batteria Telesin Hero 13</td> </tr> <tr> <td>Temperatura operativa</td> <td>0°C ~ 40°C</td> </tr> <tr> <td>Ingresso</td> <td>5V/2A</td> </tr> <tr> <td>Uscita</td> <td>4.4V/400mA-0.5</td> </tr> </table>	Senza batteria	La luce LED verde è sempre accesa.	Ladung	La luce LED rossa è sempre accesa.	Completamente carica	La luce LED verde è sempre accesa.	Batteria compatibile	Batteria Telesin Hero 13	Temperatura operativa	0°C ~ 40°C	Ingresso	5V/2A	Uscita	4.4V/400mA-0.5	Dichiarazione di non responsabilità Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto. Telesin non garantisce la qualità e la sicurezza del prodotto.
Senza batteria	La luce LED verde è sempre accesa.															
Ladung	La luce LED rossa è sempre accesa.															
Completamente carica	La luce LED verde è sempre accesa.															
Batteria compatibile	Batteria Telesin Hero 13															
Temperatura operativa	0°C ~ 40°C															
Ingresso	5V/2A															
Uscita	4.4V/400mA-0.5															

法语

Introduction

Le chargeur de batterie Telesin Hero 13 doit être utilisé avec un adaptateur secteur. Il peut charger simultanément trois batteries Hero 13. Le chargeur dispose de trois voyants qui indiquent l'état de charge de la batterie correspondante.

The diagram illustrates the charging setup. On the left, a Telesin Hero 13 battery is shown with its terminals. A cable connects the battery to a power adapter, which is then plugged into a standard wall outlet. The power adapter is labeled with a voltage of 5V and a current of 2A.

This diagram shows the battery connected to the power adapter, which is plugged into a wall outlet. The power adapter is labeled with a voltage of 5V and a current of 2A.

- Voyant lumineux
- Comportement de batterie

Utilisation

Insérer la batterie dans la fente du chargeur (comme illustré sur la figure) et connecter la prise de type C du chargeur à l'adaptateur secteur.

Batterie compatible	Batterie Telesin Hero 13
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Entrée	5V/2A
Sortie	4.4V/400mA-0.5

14

Précautions

1. Le chargeur de batterie Telesin Hero 13 doit être utilisé avec un adaptateur secteur de 5V/2A. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur avec une sortie de 5V/2A.

2. Le chargeur est uniquement destiné à charger les batteries de la caméra d'action Telesin Hero 13. Ne l'utiliser que pour charger d'autres types de batteries.

3. Garder le chargeur à l'écart des températures élevées et de l'humidité, et assurer une bonne ventilation et prévention des incendies.

4. Ne nettoyer le chargeur avec un chiffon humide.

5. Si des métaux ou des corps étrangers sont présents, nettoyer le avec un chiffon sec.

The diagram shows the battery connected to the power adapter, which is plugged into a wall outlet. The power adapter is labeled with a voltage of 5V and a current of 2A.

This diagram shows the battery connected to the power adapter, which is plugged into a wall outlet. The power adapter is labeled with a voltage of 5V and a current of 2A.

- Voyant lumineux
- Comportement de batterie

Utilisation

Insérer la batterie dans la fente du chargeur (comme illustré sur la figure) et connecter la prise de type C du chargeur à l'adaptateur secteur.

Batterie compatible	Batterie Telesin Hero 13
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Entrée	5V/2A
Sortie	4.4V/400mA-0.5

17

Avertissement

Telesin ne garantit pas la qualité et la sécurité du produit. Telesin ne garantit pas la qualité et la sécurité du produit. Telesin ne garantit pas la qualité et la sécurité du produit. Telesin ne garantit pas la qualité et la sécurité du produit. Telesin ne garantit pas la qualité et la sécurité du produit.

The diagram shows the battery connected to the power adapter, which is plugged into a wall outlet. The power adapter is labeled with a voltage of 5V and a current of 2A.

This diagram shows the battery connected to the power adapter, which is plugged into a wall outlet. The power adapter is labeled with a voltage of 5V and a current of 2A.

- Voyant lumineux
- Comportement de batterie

Utilisation

Insérer la batterie dans la fente du chargeur (comme illustré sur la figure) et connecter la prise de type C du chargeur à l'adaptateur secteur.

Batterie compatible	Batterie Telesin Hero 13
Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
Entrée	5V/2A
Sortie	4.4V/400mA-0.5

19

西班牙语

Introducción El cargador de batería Hero 13 debe usarse con un adaptador de corriente. Puede cargar tres baterías Hero 13 al mismo tiempo. El cargador tiene tres luces indicadoras, cada una de las cuales muestra el estado de carga de la batería correspondiente.  Luz Indicadora <table border="1"> <tr> <td>Sin carga</td> <td>La luz LED verde siempre está encendida.</td> </tr> <tr> <td>Cargando</td> <td>La luz LED roja siempre está encendida.</td> </tr> <tr> <td>Completamente cargado</td> <td>La luz LED verde siempre está encendida.</td> </tr> </table> Especificaciones <table border="1"> <tr> <td>Batería compatible</td> <td>Batería Telesin Hero 13</td> </tr> <tr> <td>Temperatura de operación</td> <td>0°C ~ 40°C</td> </tr> <tr> <td>Entrada</td> <td>5V/2A</td> </tr> <tr> <td>Salida</td> <td>4.4V/400mA-0.5</td> </tr> </table>	Sin carga	La luz LED verde siempre está encendida.	Cargando	La luz LED roja siempre está encendida.	Completamente cargado	La luz LED verde siempre está encendida.	Batería compatible	Batería Telesin Hero 13	Temperatura de operación	0°C ~ 40°C	Entrada	5V/2A	Salida	4.4V/400mA-0.5	Precauciones - El cargador de batería Telesin Hero 13 requiere una salida de 5V/200mA o superior. Se recomienda utilizar un adaptador de corriente con una salida de 5V/2A. - El cargador es solo para cargar las baterías de la cámara de acción Telesin Hero 13. No lo use para cargar otros tipos de baterías. - Mantenga el cargador alejado de altas temperaturas y humedad, y asegure una ventilación adecuada y prevención de incendios. - No limpie el cargador con un paño húmedo. - Si hay metales o materiales extraños adheridos, límpielo con un paño seco.	Descargo de Responsabilidad Telesin no garantiza la calidad y la seguridad del producto. Telesin no garantiza la calidad y la seguridad del producto. Telesin no garantiza la calidad y la seguridad del producto. Telesin no garantiza la calidad y la seguridad del producto. Telesin no garantiza la calidad y la seguridad del producto.
Sin carga	La luz LED verde siempre está encendida.															
Cargando	La luz LED roja siempre está encendida.															
Completamente cargado	La luz LED verde siempre está encendida.															
Batería compatible	Batería Telesin Hero 13															
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C															
Entrada	5V/2A															
Salida	4.4V/400mA-0.5															
Uso Inserte la batería en la ranura del cargador (como se muestra en el diagrama), conecte el puerto tipo C del cargador al adaptador de corriente.																